유압 프레스 취급 설명서 — 점검·보수 발췌

설비: 프레스 1라인 유압 프레스 (가상 모델)

※ 교육 영상 시연용 가상 자료입니다. 회사·사람·숫자는 모두 지어낸 예시입니다.

아래는 설명서의 «점검·보수» 장에서 점검 항목만 모은 것입니다. 기준값과 주기는 해당 쪽의 내용을 따릅니다.

설명서 쪽	주기	점검 항목	기준	확인 방법
32쪽	운전 전 매일	작동유 수위	게이지 MIN~MAX 사이	게이지 눈으로 확인
33쪽	운전 중	작동유 온도	60℃ 이하	온도계 읽기
12쪽	운전 전 매일	비상 정지 버튼	누르면 바로 멈출 것	눌러서 멈추는지 확인
13쪽	매일	양손 조작 버튼	한 손으로는 안 내려올 것	한 손으로 눌러 확인
14쪽	매일	빛 커튼	손 넣으면 멈출 것	시험 막대를 넣어 확인
35쪽	매일	공기 압력	0.5 MPa	압력계 읽기
40쪽	주 1회	슬라이드 안내면 기름칠	기름칠	안내면 상태 보고 주유
41쪽	주 1회	금형 고정 볼트 풀림	풀림 없을 것	표시선 어긋남 확인
44쪽	월 1회	유압 필터 막힘 표시	막힘 표시 안 뜰 것	표시창 색 확인

이상이 발견되면 운전을 멈추고 설비 담당자에게 알리십시오. (가상 설명서 문구)